



SIN DESCONECTAR NI APAGAR EL DISPOSITIVO



IMPORTANTE: Este procedimiento permite abrir el ADPLUS 2.0 sin desconectar cables ni apagar el dispositivo. No manipule componentes internos ni desconecte ningún conector.



ATENCIÓN: Utiliza únicamente un desatornillador de estrella de 6 picos (Torx). Evita aplicar fuerza excesiva. Trabaja con cuidado para no dañar la carcasa ni los componentes.

1



Herramienta:



Desatornillador de estrella de 6 picos (Torx)

Paso 1:

Ten a la mano un desatornillador de estrella de 6 picos (Torx). No se requiere desconectar ni apagar el dispositivo.

2



Paso 2:

Localiza el tornillo de estrella de 6 picos (Torx) ubicado en el costado junto al soporte. Este es el único tornillo visible. Afloja el tornillo girando en sentido antihorario. No lo retires por completo. Déjalo suelto.

3



Paso 3:

Ten a la mano una tarjeta microSD y su adaptador. Esto te permitirá retirar la tarjeta del dispositivo sin moverlo de su instalación.

RECOMENDACIONES GENERALES

- No desconectes ningún cable.
- No apagues el dispositivo.
- No manipules conectores ni componentes internos.
- Si sientes resistencia al abrir, revisa que el tornillo esté completamente suelto.
- Trabaja en un área limpia y estable.

RESULTADO ESPERADO

La carcasa debe abrirse ligeramente por la unión lateral, permitiendo acceder a la ranura de la microSD sin desconectar ni apagar el dispositivo.



Procedimiento seguro para extraer la microSD sin interrumpir la operación del ADPLUS 2.0.

